

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



Відрізати шланг для рукава.

Відрізати шланг потрібної довжини за допомогою шлангоріза (артикул 017-11003). Відріз шлангу здійснюється під прямим кутом до осі шлангу.



Попередній монтаж кліпси і тримача кліпси.

Дві кліпси потрібного розміру вставити в пластмасовий тримач кліпси. Для полегшення монтажу кліпси повинні бути вирівняними.



Надіти тримач з кліпсами на рукав.

Надіти тримач кліпси з двома кліпсами на рукав шлангу потрібного розміру таким чином, щоб сторона тримача з невеликим отвором була притиснутою до кінця рукава.



Змастити фітинг.

Кінець з ніпелем фітинга трохи змастити мастилом PAG (для компресорів системи кондиціювання) для зменшення сили тиску рукава.



Встановити фітинг

Втиснути фітинг через тримач кліпси в рукав. Зверніть увагу на те, щоб фітинг був вставлений до кінця і притиснутий до тримача кліпси.

Закрити кліпсу

За допомогою спеціального інструменту (затискач - артикул 017-09864) закрити обидві кліпси, при цьому затискач можна відкрити лише після досягнення необхідного тиску притиснення кліпси. Спочатку закрийте кліпсу на стороні рукава, а потім кліпсу на стороні фітингу.



Готово!

Ви досягли потрібного притискання кліпси, яке забезпечить тривале використання рукава з фітингом.